

OPÉRATION



ATTENTION



Lisez le manuel de l'opérateur du véhicule attentivement. Familiarisez-vous avec les contrôles et la façon de bien utiliser l'accessoire. Sachez comment arrêter la souffleuse et désengager les contrôles rapidement.



ATTENTION



PRÉVENIR DES BLESSURES ET POUR PLUS DE TRACTION EN UTILISANT LA SOUFFLEUSE SUR UN VÉHICULE:

- Ne pas conduire plus vite que 3 km/hre. (2mph.) avec la souffleuse abaissée au sol.
- Ne pas conduire plus vite que 10 km/hre. (6mph.) avec la souffleuse en position relevée.
- Ne pas opérer dans une pente de plus de 10%.
- Chaînes à pneu approuvées par le fabricant sont requises.



ATTENTION



- N'essayez pas de dégager l'éventail, la vis ou la goulotte bouchée de neige lorsque le moteur de la souffleuse est en marche.
- Débrayez la souffleuse.
- Abaissez la souffleuse au sol.
- Appliquez le frein de stationnement.
- Arrêtez le moteur, enlevez la clé du contact, débranchez le fil de la ou les bougie(s) et gardez-le éloigné de la ou des bougie(s) pour prévenir un démarrage accidentel.
- Assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont arrêtées.
- N'utilisez pas vos mains, utilisez un morceau de bois de 36" (924 mm) de longueur minimum.

ARRÊT D'URGENCE:

Appuyer sur le commutateur d'urgence pour arrêter le moteur.

IMPORTANT: Il faut que le bouton de l'interrupteur d'urgence soit relevé pour démarrer le moteur de la souffleuse.

OPÉRATION DE LA SOUFFLEUSE

- a) Assurez-vous que la souffleuse est libre de neige avant de démarrer le moteur.
- b) Assurez-vous que la vis et l'éventail tournent librement.
- c) Démarrez le moteur de la souffleuse.
- d) Avant d'embrayer la souffleuse, le moteur doit toujours tourner à plein régime.
- e) Opérez la souffleuse à la révolution maximum.

IMPORTANT: UTILISEZ LE RÉGIME MOTEUR MAXIMUM LORS DE L'ENLÈVEMENT DE NEIGE MOUILLÉE ET COLLANTE. UN RÉGIME TROP BAS AURA TENDANCE À FAIRE OBSTRUER LA GOULOTTE.

CONTRÔLES ÉLECTRIQUES

Voir installation de la boîte de contrôles pour identification des contrôles.

LEVER OU ABAISSER LA SOUFFLEUSE:

Utiliser le bouton de contrôle du treuil pour lever ou abaisser la souffleuse.

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

Lors de l'enlèvement de la neige, n'utilisez pas la souffleuse comme une lame pour pousser la neige. Laissez la souffleuse avancer par elle-même dans les gros amoncellements de neige.

Si la vitesse du véhicule est trop grande, la souffleuse peut devenir surchargée et se boucher.

NETTOYAGE D'UNE GOULOTTE

OBSTRUÉE:

Le contact des mains avec l'éventail par l'intérieur de la goulotte est la cause la plus commune d'accidents associée aux souffleuses à neige. Ne jamais utiliser les mains pour nettoyer la goulotte.

Pour dégager la goulotte:

1. Abaissez la souffleuse au sol et appliquez le frein.
2. **ARRÊTER LE MOTEUR ET ENLEVER LA CLÉ!**
3. Attendre 10 secondes pour vous assurer que **toutes les pièces rotatives** tel que les pâles de l'éventail ont arrêtés de tourner.
4. Débranchez le fil de la ou des bougie(s) et gardez-le éloigné de la ou des bougie(s) afin de prévenir des démarrages accidentels.
5. Toujours utiliser un outil de nettoyage d'une longueur minimum de 36", **JAMAIS VOS MAINS.**