




OWNER'S MANUAL
Model Number
700360-3



BERCO PRESTIGE
Two Stage 48" Snowblower
For
ALL TERRAIN VEHICLES

- * ASSEMBLY
- * OPERATION

- * REPAIR PARTS
- * MAINTENANCE

CAUTION:
**READ & FOLLOW ALL SAFETY RULES & INSTRUCTIONS BEFORE
OPERATING YOUR EQUIPMENT**

WARRANTY

LIMITED ONE YEAR ON NORTHEAST A.T.V. SNOWBLOWER

Snowblower Warranty:

For one year from date of purchase, BERCOMAC will repair or replace free of charge at BERCOMAC option, any parts which are defective as a result of defective material or faulty workmanship.

Warranty service is available by returning the "Northeast" snowblower to the authorized dealers.

COMMERCIAL OR RENTAL USE:

Warranty on BERCO Northeast snowblower used for commercial or rental purposes is limited to 90 days.

This warranty does NOT cover:

- * Wear items, such as shear bolts and belts
- * Repairs due to customer abuse or neglect
- * Pre-delivery set-up
- * In home service

Engine Warranty:

Warranty for the Kohler engine is two years and is directly offered by Kohler.

Warranty service is available by returning the Kohler engine to the authorized dealers.

For information: Tel: 1-800-544-2444

BERCOMAC Limitée
92 Fortin N, Adstock (Québec) Canada, G0N 1S0

TABLE OF CONTENTS

	PAGE
INTRODUCTION	2
SAFETY PRECAUTIONS	3
SAFETY DECALS	5
ASSEMBLY	
Step 1: Bracket Installation	6
Step 2: Snowblower Preparation	7
Attaching Plate Adjustment	9
Installing Winch Cable	9
Verify Skid Shoe Adjustment	9
Step 3: Engine Preparation	10
Saddle Preparation	10
OPERATION	
Operating the Snowblower	11
Electric Controls	11
Removing Snow	11
MAINTENANCE	
Maintenance	12
Adjustments	12
Lubrication	12
Cutting Edge Maintenance	12
Auger and Fan Shear Bolt Replacement	12
Dismounting the Snowblower	12
Storage	12
BELT REPLACEMENT & ADJUSTMENTS	13
TROUBLESHOOTING	14
PARTS BREAKDOWN AND PARTS LIST	
Rotation System with Chute	16
Saddle Assembly	18
Snowblower	20
Subframe	24
TORQUE SPECIFICATION TABLE	27

INTRODUCTION

TO THE PURCHASER

This new attachment was carefully designed to give years of dependable service. This manual has been provided to assist in the safe operation and servicing of your attachment.

NOTE: All photographs and illustrations in the manual may not necessarily depict the actual models or attachment, but are intended for reference only and are based on the latest product information available at the time of publication.

Familiarize yourself fully with the safety recommendations and operating procedures before putting the machine to use. Carefully read, understand and follow these recommendations and insist that they be followed by those who will use this attachment.



THIS SAFETY ALERT SYMBOL IDENTIFIES AN IMPORTANT SAFETY MESSAGE IN THIS MANUAL THAT HELPS YOU AND OTHERS AVOID PERSONAL INJURY OR EVEN DEATH. DANGER, WARNING, AND CAUTION ARE SIGNAL WORDS USED TO IDENTIFY THE LEVEL OF HAZARD. HOWEVER, REGARDLESS OF THE HAZARD, BE EXTREMELY CAREFUL.

DANGER: Signals an extreme hazard that will cause serious injury or death if recommended precautions are not followed.

WARNING: Signals a hazard that may cause serious injury or death if the recommended precautions are not followed.

CAUTION: Signals a hazard that may cause minor or moderate injury if the recommended precautions are not followed.

Record your attachment serial number and purchase date in the section reserved below. Your dealer requires this information to give you prompt, efficient service when ordering replacement parts. Use only genuine parts when replacements are required.

If warranty repairs are required please present this registration booklet and original sales invoice to your selling dealer for warranty service.

This manual should be kept for future reference.

Please check if you have received all the parts for your kit with the list of the bag and the list of the box.

SERIAL NUMBER : _____

PURCHASE DATE : _____

In this manual, right and left sides are determined by sitting on the A.T.V. seat facing forward.

In this manual, "attachment" means accessories that you install on the A.T.V. such as a snowblower.

SAFETY PRECAUTIONS

Careful operation is your best insurance against an accident. Read this section carefully before operating the A.T.V. and snowblower. This snowblower is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury. All operators, no matter how experienced they may be, should read this and other manuals related to the A.T.V. and attachments before operating. It is the owner's legal obligation to instruct all operators in safe operation of the snowblower.

TRAINING:



This symbol, "Safety Alert Symbol", is used throughout this manual and on the snowblower's safety labels to warn of the possibility of serious injury. Please take special care in reading and understanding the safety precautions before operating the snowblower or the A.T.V.

1. Read this owner's manual carefully. Be thoroughly familiar with the controls and proper use of the A.T.V. and snowblower. Know how to stop the unit and disengage the controls quickly.
2. Never allow children to operate snowblower nor the A.T.V. Never allow adults to operate snowblower nor the A.T.V. without proper instructions.
3. No one should operate the A.T.V. nor the snowblower while intoxicated or while taking medication that impairs the senses or reactions.
4. Keep the area of operation clear of all persons, particularly small children and pets.

PREPARATION:

1. Thoroughly inspect the area where the snowblower is to be used and remove door mats, all foreign objects and the like.
2. Disengage all clutches and shift into neutral before starting engine.
3. Do not operate the snowblower without wearing adequate winter outer garments. Avoid loose fitting clothing that can get caught in moving parts. Wear footwear that will improve footing on slippery surfaces.
4. Handle fuel with care, it is highly flammable.
 - a) Use approved fuel container.
 - b) Never add fuel to a running engine or hot engine.
 - c) Fill fuel tank outdoors with extreme care. Never fill fuel tank indoors.
 - d) Never fill containers inside a vehicle, or on a truck or a trailer bed with a plastic liner. Always place containers on the ground, away from your vehicle, before filling.

- e) When practical, remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment on a trailer with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.
 - f) Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times, until refueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.
 - g) Replace fuel cap securely and wipe up spilled fuel.
 - h) If fuel is spilled on clothing, change clothing immediately.
5. Adjust the height of the snowblower to clear gravel or crushed rock surface. This is done by adjusting the skid shoes.
 6. Never attempt to make any adjustments while the engine (motor) is running (except when specifically recommended by manufacturer).
 7. Let engine (motor) of the A.T.V. and snowblower adjust to outdoor temperatures before starting to clear snow.
 8. Always wear safety glasses or eye shields during operation or while performing an adjustment or repair to protect eyes from foreign objects that may be thrown from the machine.
 9. **Never modify the snowblower or any part without the written consent from the manufacturer.**

OPERATION:

1. Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times.
2. Exercise extreme caution when operating on or crossing gravel drives, walks or roads. Stay alert for hidden hazards or traffic.
3. After striking a foreign object, stop the engine (motor), disconnect the wire from the spark plug(s) and keep wire away to prevent accidental starting. Thoroughly inspect the snowblower for any damage and repair damage before restarting and operating the snowblower.

SAFETY PRECAUTIONS

4. If the unit should start to vibrate abnormally, stop the engine (motor) and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
5. Stop the engine (motor) whenever you leave the operating position, before unclogging the impeller/collector housing or discharge chute, and when making repairs, adjustments or inspections.
- 6) Take all possible precautions when leaving the machine unattended. Disengage the power take-off, lower the attachment, set the parking brake, stop the engine and remove the key.
7. When cleaning, unclogging, repairing or inspecting, the snowblower & A.T.V. make certain the collector/impeller and all moving parts have stopped. Disconnect wire from the spark plug(s) and keep wire away to prevent accidental starting.
8. Do not run the engine indoors, except when starting the engine and for transporting the snowblower in or out of the building. Do not operate or let motor run in a storage area without ventilation because gas contains carbon monoxide which is odourless, colorless and can cause death.
9. Do not clear snow across the face of slopes; go up and down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. Do not attempt to clear steep slopes.
- 10.Never operate the snowblower without proper guards, plates, or other safety protective devices in place.
- 11.Never direct discharge at bystanders or operate the snowblower near glass enclosures, automobiles, window wells, drop-offs, and the like without proper adjustment of the snow discharge angle. Never allow anyone including children and pets in the clearance area.
- 12.Do not overload the machine capacity by attempting to clear snow at too fast a rate. Let the snowblower ingest snow at its own rate.
- 13.Never operate the snowblower at high transport speeds on slippery surfaces. Look behind and use care when backing.
- 14.Do not carry passengers.
- 15.Disengage power to the collector/impeller to stop all rotating parts when the snowblower is transported or not in use.
- 16.Use only accessories approved by the manufacturer of the snowblower (such as wheel chains, and the like).
- 17.Never operate the snowblower without good visibility or light.

CLEARING A CLOGGED DISCHARGE CHUTE:

Hand contact with the rotating impeller inside the discharge chute is the most common cause of injury associated with snowblowers. Never use your hand to clean out the discharge chute.

To clear the chute:

1. Lower snowblower to the ground and set parking brake.
2. **SHUT THE ENGINE OFF & REMOVE KEY!**
3. Wait 10 seconds to be sure the **all moving parts** such as the impeller blades have stopped moving.
4. Disconnect wire from the spark plug(s) and keep wire away to prevent accidental starting.
5. Always use a clean-out tool of at least 36" in length, **NOT YOUR HANDS.**

MAINTENANCE AND STORAGE

1. Check shear bolts, engine mounting bolts, and other bolts at frequent intervals for proper tightness to be sure the snowblower is in safe working condition.
2. Never store the machine with fuel in the fuel tank inside a building where ignition sources are present such as hot water and space heaters, clothes dryers, and the like. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.
3. Always refer to the owner's manual for the motor and snowblower when they are to be stored for an extended period.
4. Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.
5. Run the snowblower a few minutes after throwing snow to prevent freeze-up of the rotating parts such as collector/impeller.

WHENEVER YOU SEE THIS SYMBOL




**IT MEANS:
WARNING!
BECOME ALERT !
YOUR SAFETY IS INVOLVED!**

SAFETY DECALS

REPLACE IF DECALS ARE DAMAGED
SEE PARTS BREAKDOWN FOR DECAL LOCATION



Decal # 102126



Decal # 103951




Decal # 102125



Decal # 102127

ASSEMBLY

IMPORTANT: TORQUE ALL BOLTS ACCORDING TO TORQUE SPECIFICATION TABLE (SEE TABLE OF CONTENTS) WHEN STATED: TIGHTEN FIRMLY. REFER TO PARTS BREAKDOWN SECTION FOR PART IDENTIFICATION.



Overall view


STEP 1 **BRACKET INSTALLATION:**

You must obtain the brackets available through "BOMBARDIER" or "WARN".
Please see instructions included with brackets.

ASSEMBLY

STEP 2 SNOWBLOWER PREPARATION:

Remove the two 7/16 x 2" hex bolts (item 1), the right and left spring links (item 2).



Remove bolts and spring links

Align the subframe (item 1) under the snowblower and hold in place with the bolts (item 2) you removed and the two 7/16 x 1 1/2" hex bolts (item 3).


Install the right and left spring links (item 8) on the inside of frame and under the two attaching flat bars as shown. Secure with the four 7/16" nylon insert lock nuts you removed. Tighten firmly.

Add a 5/16" hex. nut (item 4) on each eye bolt (item 5). Tighten about half way down.

Insert the spring (item 7) into the spring link (item 8) as shown.

Hook the other end of spring into the eye bolt and insert it into the hole (item 9) .


Add a 5/16" nylon insert lock nut (item 10) and tighten to apply tension on the spring.



Assemble subframe to snowblower

ASSEMBLY

Insert the wheel support assembly (item 1) into the subframe (item 2). Secure in place with two 3/8 x 2 1/2" hex bolt (item 3) and two 3/8" flange nuts. Tighten firmly.




Install the wheel support assembly

Remove the two lock pins (item 2).

Carefully drive the ATV over the subframe (item 1) and lift subframe into place on the brackets.

Secure with the two lock pins you removed.




Install the subframe under the A.T.V.

ASSEMBLY

ATTACHING PLATE ADJUSTMENT:

This subframe (item 1) is equipped with two attaching plates (item 2). These plates are adjustable to accommodate different A.T.V.s with or without cat tracks.




Adjust these plates for different lengths

INSTALLING THE WINCH CABLE

Remove the two hair pins (item 1).

Pull the winch hook over the small pulley (item 2). Then thread the hook inside the lift lever (item 3) and under the pulley (item 4) and back up over the pulley (item 2) and insert the hook in the hole (item 5) intended for this purpose.

Reinstall the two hair pins.




Install the winch cable

VERIFY SKID SHOE ADJUSTMENT:

LEVEL PAVED SURFACE: Adjust skid shoes to allow 3/16" to 1/4" clearance (A) between cutting edge and surface.

UNEVEN OR GRAVEL SURFACE: Adjust skid shoes to allow 1/2" to 5/8" clearance (A) between cutting edge and surface.



Adjust skid shoes

ASSEMBLY

STEP 3

ENGINE PREPARATION:



CAUTION



Oil must be added to this motor.

Please refer to motor's owner's manual for instructions and proper winter oil recommendations.

Connecting the wire assembly:

The kit is equipped with a connector which will permit you to remove the snowblower quickly without having to remove the wiring.

Place and tie the wires in an appropriate place under the A.T.V. since they will stay there permanently.

Connect the red wire (positive) to the ATV battery.
Connect the black wire (negative) on a bolt that is on the A.T.V. frame (scrape away any paint to make sure the contact is good) and retighten the bolt.

Fill the gas tank with unleaded gasoline.
Wipe off any spilled gasoline.




Wire assembly

SADDLE PREPARATION:

NOTE: All the electrical system is already installed and connected to the various snowblower components.

Place the saddle assembly on the A.T.V. seat.
Place and tie the wire protector in an appropriate place so the wire protector does not interfere with any hot or moving parts



Saddle controls

- Item 1: P.T.O. Switch
- Item 2: Ignition Switch
- Item 3: Switch (chute)
- Item 4: Throttle Control
- Item 5: Switch (chute)
- Item 6: Choke Control
- Item 7: Safety Switch

OPERATION

OPERATING THE SNOWBLOWER

You must be sitting on the saddle in order to start the snowblower engine.

- a) Make sure the snowblower is clear of snow before engaging the snowblower.
- b) Make sure that the auger and fan operate freely.
- c) Start the snowblower engine.
- d) Before engaging the snowblower drive, always have the engine running at medium R.P.M.
- e) Operate the snowblower at maximum engine R.P.M.

IMPORTANT: USE FULL ENGINE R.P.M. WHEN REMOVING WET, STICKY SNOW. LOW R.P.M. POWER WILL TEND TO PLUG THE CHUTE.

ELECTRIC CONTROLS

See page 10 for identification of the saddle controls.

RAISING AND LOWERING THE SNOWBLOWER:

Use the winch switch control to raise and lower the snowblower.

TURNING THE CHUTE AND DEFLECTOR:

Use the switches on the saddle to turn the chute and to raise or lower the deflector.

ENGAGING AND DISENGAGING THE SNOWBLOWER:

Engage the snowblower when the engine is running at medium R.P.M. by pulling the P.T.O. switch.

REMOVING SNOW

When removing snow, do not use the snowblower as a dozer blade to push snow. Allow snowblower to ingest snow at its own speed. If the speed of your A.T.V. is too fast, the snowblower may become overloaded and plug. For best results, raise the snowblower and remove a top layer of snow. A second pass with the snowblower will remove the remaining snow.



WARNING



Read the A.T.V.'s owner's manual carefully. Be thoroughly familiar with the controls & proper use of the attachment. Know how to stop the unit & disengage the controls quickly.



WARNING



- Do not attempt to clear plugged chute, auger or fan of snow while the snowblower's engine is running.
- Disengage snowblower.
- Lower snowblower onto ground.
- Set the parking brake.
- Stop engine, remove the ignition key, disconnect the wire from spark plug(s) and keep away from spark plug(s) to prevent accidental starting.
- Make sure all moving parts have stopped.
- Do not use hand to unplug chute.
- Use a 36" (924 mm.) minimum length stick or board.



WARNING



TO PREVENT INJURIES AND FOR MORE TRACTION WHEN USING SNOWBLOWER:

- Do not drive faster than 3 km/hr (2 m/hr) with snowblower on the ground.
- Do not drive faster than 10 km/hr (6 m/hr) with the snowblower in raised position.
- Do not operate on a slope greater than 10°.
- A.T.V. manufacturer approved tire chains are required.

MAINTENANCE



WARNING



TO PREVENT INJURIES:

Stop the snowblower motor.
Apply parking brake.
Remove the ignition key.
Disconnect the wire from the spark plug(s) and keep away from spark plug(s) to prevent accidental starting.

MAINTENANCE

- Check mounting bolts at frequent intervals for proper tightness in order to prevent costly repairs. Make sure your snowblower is in safe working condition.
- Provide adequate blocking before working under the snowblower when in raised position.

ADJUSTMENTS

SKID SHOE ADJUSTMENT:

Level Paved Surface: Adjust skid shoes to allow 3/16" to 1/4" clearance between cutting edge and surface.

Uneven or Gravel Surface: Adjust skid shoes to allow 1/2" to 5/8" clearance between cutting edge and surface.

LUBRICATION

Grease the wheel axles, the fork pivots after every sixteen hours of use.

Apply oil at all pivot points.

Chute Rotation System: Oil chute base, rotation worm every sixteen hours of operation.

CUTTING EDGE MAINTENANCE

Verify from time to time the wearing on the cutting edge to make sure you do not wear out the base of the snowblower's chassis. This cutting edge is reversible. Unscrew the bolts and turn the cutting edge. Tighten the bolts securely.


AUGER AND FAN SHEAR BOLT REPLACEMENT

*Shear bolts are to be considered a preventive measure and not a assured protection. Operator vigilance is required. Thoroughly inspect the areas where the snowblower is to be used and remove all foreign objects.

To avoid damage to the snowblower:

Use only the original shear bolts (grooved bolts).
#104000 in bags of 10 for both sections of auger.
#103999 in bags of 10 for the fan.

The use of any other shear bolt will not insure any protection and may void the warranty.



DISMOUNTING THE SNOWBLOWER:

- Unplug connector that unites the A.T.V. to the motor.
- Remove the winch hook & cable from the snowblower.
- Remove the lock pins from the rear of the subframe. Lower the subframe to the ground. Reinstall the lock pins in the holes.
- Carefully back up the A.T.V. from over the subframe.

STORAGE

- Clean snowblower and subframe thoroughly and repaint all parts from which paint has worn.
- List the replacement parts that will be needed before the next season.
- Follow the instructions in the lubrication section
- Store the snowblower and the subframe in a dry place.
- Concerning the snowblower engine, follow the instructions in the engine owner's manual.

BELT REPLACEMENT & ADJUSTMENTS

BELT REPLACEMENT:

For belt part numbers, refer to snowblower parts breakdown section for parts identification

Snowblower must be detached & disconnected from the A.T.V. to replace belts

V-Belt:

- a) Remove the belt guard (item 1)
- b) Remove the 7/16 x 5 1/2" hex bolt (item 2) from the clutch support.
- c) Disconnect the wire from electric clutch.
- d) Remove the gas tank from the support. (Put on the ground to avoid any spills).
- e) Turn the snowblower face down (engine on top).
- f) Remove the six nuts (item 3) and bolts from the reduction plate (item 4).
- g) Remove the reduction plate.
- h) Unhook the spring (item 5) from the slot on the tension arm (item 6) and remove the tension arm.
- i) Replace the V-belt.
- j) Re-install parts by repeating steps backwards. (Make sure the pin on the reduction plate is inserted in the tube on the tension arm).

Timing Belt:

- a) Remove the gas tank from the support. (Put on the ground to avoid any spills).
- b) Turn the snowblower face down (engine on top).
- c) Loosen the two nuts (item 7) on each side and the two nuts (item 8) needed to apply tension to the belt.
- d) Remove the six nuts (item 3) and bolts from the reduction plate (item 4)
- e) Remove the reduction plate
- f) Unhook the spring (item 5) from the slot on the tension arm (item 6) and remove the tension arm.
- g) Replace the timing belt. (Make sure to replace the V-belt on the V-pulley).
- h) Re-install parts by repeating steps backwards. (Make sure the pin on the reduction plate is inserted in the tube on the tension arm).

IMPORTANT:

Make sure the notches of the belt are well inserted into the those of the pulley.


TIMING BELT ADJUSTMENT:

To obtain the right tension on the timing belt, make sure that the four nuts (item 7) are loosened. Tighten the two nuts (item 8) needed to apply tension to the belt until the three spring washers (item 9) are completely compressed. Tighten the four nuts (item 7).

NOTE: To help avoid the belt from breaking, it is preferable to put less tension on the belt than too much tension.

Before re-installing snowblower to ATV, turn the auger by hand a few turns and verify that the timing belt does not run off to the side of the sprocket the belt does move, re-align by adjusting the nuts (item 7 and / or item 3).

After installing the snowblower to ATV, let snowblower run for a minute, turn everything off and re-inspect the belt. If needed re-align by adjusting nuts.



CAUTION



Never use the snowblower without the belt guard.


TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	CORRECTIVE ACTION
Snowblower vibrates or is abnormally noisy.	Damaged pulley.	Replace pulley.
	Damaged bearing.	Replace bearing.
	Damaged fan.	Dismount & repair or replace fan.
	One or both sections of the auger is bent.	Replace one or both sections of auger.
One or both sections of the auger have stopped turning.	Shear bolt broken.	Replace shear bolt (for identification, see Parts List "Snowblower"). Also see "Maintenance" section.
Snowblower stopped turning.	The belts are damaged or snapped.	Check & replace damaged belts (see instructions in section: Belt replacement & adjustments.
Belt is worn at a specific point.	Snowblower was engaged when already plugged.	Make sure auger & fan are not plugged or frozen before engaging snowblower.
Chute rotation is difficult.	Dirt or ice may be underneath chute.	Clean the base of chute & the rotation ring. Lubricate chute inside & out and the rotation worm.
	The base of the chute may be damaged or bent.	Replace defective parts.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	CORRECTIVE ACTION
The chute plugs easily.	Snowblower engine is turning too slowly.	Always have engine at full R.P.M. when using the snowblower.
	Advancing too quickly with A.T.V.	Reduce speed. Allow snowblower to ingest snow at its own speed.
Snowblower digs into ground.	Ground is not frozen or too soft.	Adjust skid shoes lower so they may better support the snowblower.
Snowblower does not raise evenly.	Tire pressure uneven from one side to another.	Verify and adjust snowblower tire pressure: 50 p.s.i.

PARTS BREAKDOWN / NOMENCLATURE DES PIÈCES ROTATION SYSTEM WITH CHUTE SYSTÈME DE ROTATION AVEC GOULOTTE




PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

Ref. Réf.	English description	Description française	Qty. Qté.	Part # Pièce #
1	Chute	Goulotte	1	103936
2	Bracket	Support	1	103971
3	Reinforcement plate	Plaque de renforcement	1	103972
4	Spacer	Espaceur	3	103368
5	Rotation ring	Anneau de rotation	1	103974
6	Hex. bolt 1/4" n.c. x 1 1/2"	Boulon hex. 1/4" n.c. x 1 1/2"	3	O/L
7	Spacer	Espaceur	6	103361
8	Bracket	Support	1	103375
9	Electric motor	Moteur électrique	2	103378
10	Lever	Levier	1	103365
11	Oil lite bushing	Coussinet imprégné d'huile	1	103362
12	Plate	Plaque	1	103363
13	Arm	Bras	1	103364
14	Nylon flat washer 11/32"	Rondelle plate de nylon 11/32"	2	102009
15	Nylon flat washer 7/16"	Rondelle plate de nylon 7/16"	2	102011
16	Carriage bolt 1/4" n.c. x 1"	Boulon à carrosserie 1/4" n.c. x 1"	2	O/L
17	Rotation ring	Anneau de rotation	1	103943
18	Hand guard	Fourche protectrice	1	102012
19	Hex. bolt 1/4" n.c. x 3/4"	Boulon hex. 1/4" n.c. x 3/4"	4	O/L
20	Nylon insert lock nut 5/16" n.c.	Écrou à garniture de nylon 5/16" n.c.	2	O/L
21	Hex. bolt 1/4" n.c. x 1 3/4"	Boulon hex. 1/4" n.c. x 1 3/4"	3	O/L
22	Nylon insert lock nut 1/4" n.c. (thin)	Écrou à garniture de nylon 1/4" n.c.(mince)	15	O/L
23	Flat washer 5/16" hole	Rondelle plate 5/16" trou	3	O/L
24	Machine screw T.H. 1/4" n.c. x 1/2"	Vis mécanique T.H. 1/4" n.c. x 1/2"	3	O/L
25	Carriage bolt 5/16" n.c. x 3/4"	Boulon à carrosserie 5/16" n.c. x 3/4"	2	O/L
26	Flange nut 1/4" n.c.	Écrou à bride 1/4" n.c.	4	O/L
27	Hex. bolt 1/4" n.c. x 1"	Boulon hex. 1/4" n.c. x 1"	4	O/L
28	Danger decal	Décalque danger	1	102127

O/L= Obtain locally / Obtenir localement

PARTS BREAKDOWN / NOMENCLATURE DES PIÈCES SADDLE ASSEMBLY / SELLE ASSEMBLÉE




PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

Ref. Réf.	English description	Description française	Qty. Qté.	Part # Pièce #
1	Seat cover	Couvre-siège	1	103987
2	Control board	Tableau de contrôle	1	104011
3	Switch support	Support de commutateur	1	104012
4	Safety switch ass'y	Commutateur de sécurité ass'é	1	104014
5	Ignition switch	Commutateur d'ignition	1	104015
6	P.T.O. switch	Commutateur de p.d.f.	1	104016
7	Switch	Commutateur	2	103381
8	Rubber boot	Capuchon de caoutchouc	2	103379
9	Throttle control	Contrôle de l' accélérateur	1	104008
10	Choke control	Contrôle de l'étrangleur	1	104009
11	Wire assembly	Fil assemblé	1	104017
12	Wire assembly	Fil assemblé	1	104018
13	Wire assembly (Incl. 103382)	Fils assemblés (Incl. 103382)	1	104295
14	Pop-rivet 3/16" no AD-66BS	Rivet pop 3/16 no.AD-66BS	4	O/L
15	Carriage bolt 5/16" n.c. x 1"	Boulon à carrosserie 5/16" n.c. x 1"	2	O/L
16	Flange nut 5/16" n.c.	Écrou à bride 5/16" n.c.	2	O/L
17	Shim	Cale	1	104013
18	Breaker	Disjoncteur	1	103382
19	Tie wrap 8"	Attache de nylon 8"	12	O/L

O/L= Obtain locally / Obtenir localement

PARTS BREAKDOWN / NOMENCLATURE DES PIÈCES SNOWBLOWER / SOUFFLEUSE



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

Ref. Réf.	English description	Description française	Qty. Qté.	Part # Pièce #
1	Frame 48"	Châssis 48"	1	103954
2	Shaft 48"	Arbre 48"	1	104721
3	Reduction plate	Plaque de réduction	1	103959
4	Shaft	Arbre	1	103961
5	Key 1/4" x 1/4" x 2 31/32	Clé 1/4" x 1/4" x 2 31/32	1	103962
6	Attaching flat bar	Fer plat d'attache	2	103966
7	Reduction box	Boîte de réduction	1	103960
8	Bearing with set screw	Roulement à billes avec vis à pression	5	102755
9	Flangette	Flangette	6	102213
10	Spacer	Douille d'espacement	1	103997
11	Sprocket with set screw	Pignon avec vis à pression	1	103743
12	Sprocket with set screw	Pignon avec vis à pression	1	103741
13	Engine support	Support de moteur	1	103970
14	Carriage bolt 5/16" n.c. x 3/4"	Boulon à carrosserie 5/16" n.c. x 3/4"	28	O/L
15	Flange nut 5/16" n.c.	Écrou à bride 5/16" n.c.	24	O/L
16	Tension arm	Bras de tension	1	103985
17	V pulley	Poulie en V	1	103739
18	Flat pulley	Poulie plate	1	102839
19	Electric clutch	Embrayage électrique	1	103998
20	Engine CH-23 (Kohler)	Moteur CH-23 (Kohler)	1	104003
21	Clutch spacer	Espaceur d'embrayage	1	103975
22	Flange washer	Rondelle à bride	1	103976
23	Clutch support	Support d'embrayage	1	103980
24	Belt guard	Garde-courroie	1	103979
25	Key 1/4" x 1/4" x 2"	Clé 1/4" x 1/4" x 2"	3	102922
26	Auger 48" left	Vis 48" gauche	1	104765
27	Auger 48" right	Vis 48" droite	1	104766
28	Rotation bushing	Coussinet de rotation	4	103946
29	Hex. bolt 3/8" n.c. x 3/4"	Boulon hex. 3/8" n.c. x 3/4"	4	O/L
30	Flangette	Flangette	2	102680

O/L= Obtain locally / Obtenir localement

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

Ref. Réf.	English description	Description française	Qty. Qté.	Part # Pièce #
31	Flange nut 3/8" n.c.	Écrou à bride 3/8" n.c.	12	O/L
32	Fan	Éventail	1	103932
33	Shear plate	Plaque de cisaillement	1	103933
34	Shear bolt / N.I.L.N. (auger) pkg-10	Boulon de séc. / É.G.N. (vis) pqt-10	2	104000
35	Shear bolt / N.I.L.N. (fan) pkg-10	Boulon de séc./ É.G.N. (éven.) pqt-10	1	103999
36	Oil lite bushing	Coussinet imprégné d'huile	2	102784
37	Cutting edge 48"	Racloir 48"	1	103187
38	Stover lock nut 5/16" n.c.	Écrou de blocage 5/16" n.c.	6	O/L
39	Hex. bolt 5/16" n.c. x 2 1/4" GR8	Boulon hex. 5/16" n.c. x 2 1/4" GR8	1	O/L
40	Nylon insert lock nut 5/16" n.c.	Écrou à garniture de nylon 5/16" n.c.	3	O/L
41	Gear box support	Support de boîte d'engrenage	1	104746
42	Hex. bolt 5/16" n.c. x 3/4"	Boulon hex. 5/16" n.c. x 3/4"	2	O/L
43	Left drift cutter	Couteau à neige gauche	1	102821
44	Right drift cutter	Couteau à neige droit	1	102822
45	Machine screw T.H. 1/4" n.c. x 1/2"	Vis mécanique T.H. 1/4" n.c. x 1/2"	6	O/L
46	Flange nut 1/4" n.c.	Écrou à bride 1/4" n.c.	6	O/L
47	Hex. bolt 7/16" n.c. x 1 1/4"	Boulon hex. 7/16" n.c. x 1 1/4"	2	O/L
48	Nylon insert lock nut 7/16" n.c.	Écrou à garniture de nylon 7/16" n.c.	2	O/L
49	Cotter pin 3/16" x 1"	Goupille fendue 3/16" x 1"	1	O/L
50	Spring	Ressort	1	102304
51	Hex. bolt 3/8" n.c. x 1 1/2"	Boulon hex. 3/8" n.c. 1 1/2"	4	O/L
52	Skid shoe	Patin	2	103188
53	Hex. bolt 3/8" n.c. x 1 3/4"	Boulon hex. 3/8" n.c. x 1 3/4"	1	O/L
54	Nylon insert lock nut 3/8" n.c.	Écrou à garniture de nylon 3/8" n.c.	1	O/L
55	Tank support	Support de réservoir	1	103963
56	Gasoline tank assembly	Réservoir d'essence assemblé	1	104005
57	Timing belt 600-8MT-30	Courroie synchronisée 600-8MT-30	1	104004
58	V-Belt , A-40	Courroie en V , A-40	1	102999
59	Heat shield	Pare-chaleur	1	104621
60	Flat washer 1/2" hole	Rondelle plate 1/2" trou	2	O/L


O/L= Obtain locally / Obtenir localement

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

Ref. Réf.	English description	Description française	Qty. Qté.	Part # Pièce #
61	Hex. bolt 7/16" n.c. x 5 1/2"	Boulon hex. 7/16" n.c. x 5 1/2"	1	O/L
62	Hex. bolt 7/16" n.f. x 1 1/2"	Boulon hex. 7/16" n.f. x 1 1/2"	1	O/L
63	Hex. socket set screw 5/16" n.c. x 5/16"	Vis à pression hex. 5/16" n.c. x 5/16"	2	O/L
64	Wing nut 5/16" n.c.	Écrou oreilles 5/16" n.c.	2	O/L
65	Tension bar	Barre de tension	1	103995
66	Spring washer	Rondelle à ressort	6	104007
67	Flat washer 3/8" hole	Rondelle plate 3/8" trou	6	O/L
68	Carriage bolt 5/16" n.c. x 2 1/4"	Boulon à carrosserie 5/16" n.c. x 2 1/4"	2	O/L
69	Danger decal	Décalque danger	1	102126
70	Shear bolt decal	Décalque boulon de sécurité	1	103951
71	Carriage bolt 3/8" n.c. x 3/4"	Boulon à carrosserie 3/8" n.c. x 3/4"	4	O/L
72	Warning decal	Décalque attention	1	102125
73	Berco decal	Décalque Berco	1	102471
74	Machine screw P.H. #10 x 32 x 1 1/2"	Vis mécanique P.H. #10 x 32 x 1 1/2"	2	O/L
75	Lock washer 7/16"	Rondelle de blocage 7/16"	2	O/L
76	Gear box left rotation	Boîte d'engrenage rotation gauche	1	104718
77	Serial number	Numéro de série	1	REF

O/L= Obtain locally / Obtenir localement

PARTS BREAKDOWN / NOMENCLATURE DES PIÈCES SUBFRAME / SOUS-CHÂSSIS



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

Ref. Réf.	English description	Description française	Qty. Qté.	Part # Pièce #
1	Subframe	Sous-châssis	1	103989
2	Push frame	Châssis de poussée	1	103982
3	Wheel support	Support de roue	1	103984
4	Pin	Goupille	1	103958
5	Hair pin 3mm	Goupille à ressort 3mm	3	102617
6	Lift lever	Levier de relevage	1	103967
7	Lift link	Lien de relevage	1	103983
8	Wheel fork	Fourche de roue	1	103986
9	Left spring link	Lien du ressort gauche	1	103977
10	Right spring link	Lien du ressort droit	1	103978
11	Pin	Goupille	1	103991
12	Attaching plate	Plaque d'attache	2	103992
13	Pulley	Poulie	2	103993
14	Pin	Goupille	1	103996
15	Nylon bushing	Coussinet en nylon	4	103087
16	Cotter pin 3/16" x 1-1/2"	Goupille fendue 3/16" x 1-1/2"	2	O/L
17	Grease fitting 1/4" n.f.	Graisseur 1/4" n.f.	2	O/L
18	Lock pin	Tige de verrouillage	2	103563
19	Hex. bolt 7/16" n.c. x 2"	Boulon hex. 7/16" n.c. x 2"	2	O/L
20	Nylon insert lock nut 7/16" n.c.	Écrou à garniture de nylon 7/16" n.c.	4	O/L
21	Rim & bearing	Jante & roulement	1	102687
22	Ball bearing	Roulement à billes	2	102688
23	Tire 280/250-4	Pneu 280/250-4	1	102674
24	Inner tube 250-4	Chambre à air 250-4	1	102675
25	Axle bolt & nut	Boulon essieu & écrou	1	102685
26	Sleeve	Douille	2	103276
27	Eye bolt	Boulon à oeillet	2	102087
28	Hex. bolt 7/16" n.c. x 1 1/2"	Boulon hex. 7/16" n.c. x 1 1/2"	2	O/L
29	Spring	Ressort	2	103073
30	Hex. bolt 3/8" n.c. x 2 1/2"	Boulon hex 3/8" n.c. x 2 1/2"	2	O/L

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

Ref. Réf.	English description	Description française	Qty. Qté.	Part # Pièce #
31	Flange nut 3/8" n.c.	Écrou à bride 3/8" n.c.	6	O/L
32	Nylon insert lock nut 5/16" n.c.	Écrou à garniture de nylon 5/16" n.c.	2	O/L
33	Hex. nut 5/16" n.c.	Écrou hex. 5/16" n.c.	2	O/L
34	Cotter pin 5/32" x 1 1/4"	Goupille fendue 5/32" x 1 1/4"	2	O/L
35	Hex. bolt 1/2" n.c. x 2 1/2"	Boulon hex. 1/2" n.c. x 2 1/2"	2	O/L
36	Nylon Insert lock Nut 1/2" n.c.	Écrou à garniture de nylon 1/2" n.c.	4	O/L
37	Hex. bolt 3/8" n.c. x 1"	Boulon hex. 3/8" n.c. x 1"	4	O/L
38	Hex. bolt 1/2" n.c. x 1 1/2"	Boulon hex. 1/2" n.c. x 1 1/2"	2	O/L
39	Cotter pin 5/32" x 1"	Goupille fendue 5/32" x 1"	2	O/L
40	Caster wheel assembly	Roue pivotante assemblée	2	104487

O/L= Obtain locally / Obtenir localement

TORQUE SPECIFICATION TABLE

GENERAL TORQUE SPECIFICATION TABLE

USE THE FOLLOWING TORQUES WHEN SPECIAL TORQUES ARE NOT GIVEN

NOTE: These values apply to fasteners as received from supplier, dry or when lubricated with normal oil. They do not apply if special graphited or moly disulphide greases or other extreme pressure lubricants are used. This applies to both UNF and UNC threads.

SEE Grade No.		2				5				8 *			
BOLT HEAD IDENTIFICATION MARKS AS PER GRADE NOTE MANUFACTURING MARKS WILL VARY		TORQUE				TORQUE				TORQUE			
BOLT SIZE		POUNDS FEET		NEWTON-METERS		POUNDS FEET		NEWTON-METERS		POUNDS FEET		NEWTON-METERS	
Inches	Millimetre	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
1/4"	6.35	5	6	6.8	8.13	9	11	12.2	14.9	12	15	16.3	30.3
5/16"	7.94	10	12	13.6	16.3	17	20.5	23.1	27.8	24	29	32.5	39.3
3/8"	9.53	20	23	27.1	31.2	35	42	47.5	57	45	54	61	73.2
7/16"	11.11	30	35	40.7	47.4	54	64	73.2	86.8	70	84	94.9	113.9
1/2"	12.7	45	52	61	70.5	80	96	108.5	130.2	110	132	149.2	179
9/16"	14.29	65	75	88.1	101.6	110	132	149.2	179	160	192	217	260.4
5/8"	15.88	95	105	128.7	142.3	150	180	203.4	244.1	220	264	298.3	358
3/4"	19.05	150	185	203.3	250.7	270	324	366.1	439.3	380	456	515.3	618.3
7/8"	22.23	160	200	216.8	271	400	480	542.4	650.9	600	720	813.6	976.3
1"	25.4	250	300	338.8	406.5	580	696	786.5	943.8	900	1080	1220.4	1464.5

*Thick nuts must be used with grade 8 bolts

METRIC BOLT TORQUE SPECIFICATIONS							
Size Screw	Grade No.	Pitch (mm)	COARSE THREAD		FINE THREAD		
			Pounds Feet	Newton-Meters	Pitch (mm)	Pounds Feet	Newton-Meters
M6	4T	1.00	3.6 - 5.8	4.9 - 7.9	-	-	-
	7T		5.8 - 9.4	7.9 - 12.7		-	-
	8T		7.2 - 10	9.8 - 13.6		-	-
M8	4T	1.25	7.2 - 14	9.8 - 19	1.00	12 - 17	16.3 - 23
	7T		17 - 22	23 - 29.8		19 - 27	25.7 - 36.6
	8T		20 - 26	27.1 - 35.2		22 - 31	29.8 - 42
M10	4T	1.50	20 - 25	27.1 - 33.9	1.25	20 - 29	27.1 - 39.3
	7T		34 - 40	46.1 - 54.2		35 - 47	47.4 - 63.7
	8T		38 - 46	51.5 - 62.3		40 - 52	54.2 - 70.5
M12	4T	1.75	28 - 34	37.9 - 46.1	1.25	31 - 41	42 - 55.6
	7T		51 - 59	69.1 - 79.9		56 - 68	75.9 - 92.1
	8T		57 - 66	77.2 - 89.4		62 - 75	84 - 101.6
M14	4T	2.00	49 - 56	66.4 - 75.9	1.50	52 - 64	70.5 - 86.7
	7T		81 - 93	109.8 - 126		90 - 106	122 - 143.6
	8T		96 - 109	130.1 - 147.7		107 - 124	145 - 168
M16	4T	2.00	67 - 77	90.8 - 104.3	1.50	69 - 83	93.5 - 112.5
	7T		116 - 130	157.2 - 176.2		120 - 138	162.6 - 187
	8T		129 - 145	174.8 - 196.5		140 - 158	189.7 - 214.1
M18	4T	2.00	88 - 100	119.2 - 136	1.50	100 - 117	136 - 158.5
	7T		150 - 168	203.3 - 227.6		177 - 199	239.8 - 269.6
	8T		175 - 194	237.1 - 262.9		202 - 231	273.7 - 313
M20	4T	2.50	108 - 130	146.3 - 176.2	1.50	132 - 150	178.9 - 203.3
	7T		186 - 205	252 - 277.8		206 - 242	279.1 - 327.9
	8T		213 - 249	288.6 - 337.4		246 - 289	333.3 - 391.6

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	CORRECTION
La rotation de la goulotte se fait difficilement.	Des saletés ou de la glace peuvent s'être accumulées sous la goulotte. Nettoyez la base de la goulotte et lubrifiez la goulotte par l'intérieur et l'extérieur ainsi que la vis de rotation.	
La base de la goulotte peut avoir été endommagée ou pliée.	Remplacer les pièces défectueuses.	
La goulotte se bloque de neige facilement.	Le moteur de la souffluse tourne trop lentement.	Toujours faire tourner le moteur à plein régime pendant le soufflage.
	Vous avancez trop vite avec le V.T.T. Réduire la vitesse d'avancement. Laissez la souffluse broyer & aspirer la neige par elle-même.	
La souffluse s'enfonce dans le sol.	Le sol n'est pas gelé/trop mou.	Ajustez les patins plus bas afin qu'ils supportent mieux la souffluse.
La souffluse ne lève pas de façon égale.	Pneus plus gonflés d'un côté que de l'autre.	Vérifiez et ajustez la pression des pneus de la souffluse à 50 ps ² .

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	CORRECTION
La souffeuse vibre ou est anormalement bruyante.	Poulie endommagée.	Remplacez la poulie.
La souffeuse ne tourne pas.	Roulement défectueux.	Remplacez le roulement.
	L'éventail endommagé.	Démontez & redressez ou remplacez l'éventail.
	Une ou les deux sections de la vis sont pliées.	Remplacez la ou les sections de la vis.
	Le boulon de sécurité est probablement cassé.	Remplacez le boulon de sécurité (pour identification, voir la section anglaise, liste des pièces, "Souffieuse"). Voir aussi section "Entretien".
Une ou les deux sections de la vis ne tournent plus.	Le boulon de sécurité est probablement cassé.	Remplacez le boulon de sécurité (pour identification, voir la section anglaise, liste des pièces, "Souffieuse"). Voir aussi section "Entretien".
La souffeuse ne tourne pas.	Les courroies peuvent être endommagées ou sectionnées.	Vérifiez les courroies et remplacez les courroies endommagées (pour instructions, voir section: Remplacement des courroies et ajustements).
La courroie est usée à un endroit spécifique.	La souffeuse a été embrayée pendant qu'elle était bloquée.	Assurez-vous que la vis & l'éventail ne sont pas gelés ou bloqués avant de débrayer.

REMPACEMENT DES COURROIES & AJUSTEMENTS

REMPACEMENT DES COURROIES:

Pour les numéros de pièces des courroies, référez-vous à la section anglaise, nomenclature des pièces de la souffluse pour identification.

La souffluse doit être détachée & débranchée du V.T.T. pour remplacer les courroies.

Courroie en V:

a) Enlever le garde-courroies (item 1).

b) Enlever le boulon hex. 7/16 x 5 1/2" (item 2) du support d'embrayage.

c) Débrancher le fil de l'embrayage électrique.

d) Enlever le réservoir d'essence du support (déposer au sol pour éviter les écoulements).

e) Tourner la souffluse face contre le sol (moteur sur le dessus).

f) Enlever les six écrous (item 3) et boulons de la plaque de réduction (item 4).

g) Retirer la plaque de réduction.

h) Décrocher le ressort (item 5) de la rainure sur le bras de tension (item 6) et retirer le bras de tension.

i) Changer la courroie.

j) Réinstaller les pièces en sens inverse. (Assurez-vous que la goupille de la plaque de réduction est insérée dans tube du bras de tension).

Courroie synchronisée:

a) Enlever le réservoir d'essence du support. (déposer au sol pour éviter les écoulements).

b) Tourner la souffluse face contre terre.

c) Desserer les quatre écrous de chaque côté (item 7) et les deux écrous (item 8) nécessaire pour appliquer la tension sur la courroie.

d) Appliquer les six écrous (item 3) et boulons de la plaque de réduction (item 4).

e) Retirer la plaque de réduction.

f) Décrocher le ressort (item 5) de la rainure sur le bras de tension (item 6) et retirer le bras de tension.

g) Changer la courroie. (s'assurer de remettre la courroie en V sur la poulie en V).

h) Réinstaller les pièces en sens inverse. (Assurez-vous que la goupille de la plaque de réduction est insérée dans tube du bras de tension).

IMPORTANT

S'assurer que les dents de la courroies sont bien emboîtées dans celles de la poulie.


AJUSTEMENT DE LA COURROIE SYNCHRONISÉE:


Pour obtenir la bonne tension sur la courroie synchronisée, assurez-vous que les quatre écrous (item 4) sont desserrés. Serrer les 2 écrous (item 8) (nécessaire pour appliquer la tension sur la courroie) jusqu'à ce que les trois rondelles à ressort (item 9) soient totalement comprimées. Ensuite resserrer les quatre écrous (item 7).

NOTE: Pour aider à prévenir la rupture de la courroie, il est préférable de mettre moins de tension sur la courroie que de mettre trop de tension.


Avant d'installer la souffluse au VTT, tourner la vis à la main quelques tours et vérifiez que la courroie synchronisée ne se déplace pas vers l'extérieur du pignon. Si la courroie a tendance de bouger, réalignez-la en ajustant les écrous (item 7 et / ou item 3).

Après avoir installé la souffluse au VTT, démarrez la souffluse pendant une minute, ensuite arrêtez tout et vérifiez la courroie. Si nécessaire, réalignez la courroie en ajustant les écrous.





PRÉCAUTIONS



Ne jamais utiliser la souffluse sans le garde-courroies.

ENTRETIEN


RÉEMPLACEMENT DES BOULONS DE SÉCURITÉ DE LA VIS ET DE L'ÉVENTAIL

*Les boulons de sécurité sont une mesure préventive et ne doivent pas être considérés comme une protection assurée. La vigilance de l'opérateur est requise. Faites une inspection complète de l'endroit où la souffléuse sera utilisée et enlevez tout objet étranger.

Pour éviter des dommages à la souffléuse:

Utiliser seulement les boulons de sécurité originaux (munis d'une rainure).
#104000 sac de 10 pour les deux sections de la vis.
#103999 sac de 10 pour l'éventail.

L'utilisation de tout autre boulon de sécurité n'assure aucune protection et pourrait entraîner l'annulation de la garantie.



DÉMONTAGE DE LA SOUFFLEUSE

- Débrancher le connecteur qui relie le V.T.T. au moteur.
- Enlever le crochet & le câble du treuil de la souffléuse.
- Retirer les tiges de verrouillage de l'arrière du sous-châssis. Abaisser le sous-châssis au sol.
- Réinstaller les tiges de verrouillage des trous.
- Reculez prudemment le V.T.T. par-dessus le sous-châssis.

ENTRÉPOSAGE

- Nettoyer votre souffléuse et sous-châssis et peindre toutes les pièces où la peinture est usée.
- Noter les pièces qui devront être remplacées pour la prochaine saison.
- Suivre les instructions dans la section lubrification.
- Reposer la souffléuse et le sous-châssis dans un endroit sec.
- En ce qui concerne le moteur, suivre les instructions dans le manuel du propriétaire du moteur.

ATTENTION



POUR PRÉVENIR DES BLESSURES:
Arrêtez le moteur de la souffléuse.
Appliquez le frein de stationnement.
Enlevez la clé du contact.
Débranchez le fil de la ou des bougie(s) et gardez-le éloigné de la ou des bougie(s) pour prévenir un démarrage accidentel.

ENTRETIEN

- Vérifiez les boulons de montage fréquemment afin de prévenir une réparation coûteuse. Assurez-vous que votre équipement est en condition de travailler sécuritairement.
- Pour voir un blocage adéquat avant de travailler en dessous de la souffléuse lorsqu'elle est en position relevée.

AJUSTEMENTS

AJUSTEMENT DES PATINS:

Surface pavée: Ajuster les patins pour obtenir de 3/16" à 1/4" de dégagement (A) entre le racloir et la surface.

Surface inégale ou de gravier: Ajuster les patins pour obtenir de 1/2" à 5/8" de dégagement (A) entre le racloir et la surface.

LUBRIFICATION

Graisser l'essieu des roues, les fourches pivotantes après chaque seize heures d'utilisation.
Huiler tous les points pivotants.
Système de rotation de la goulotte: Huiler la base de la goulotte et la spirale de rotation à tous les seize heures d'utilisation.

MAINTENANCE DU RACLOIR

Vérifier de temps en temps l'usure du racloir pour vous assurer de ne pas user la base du châssis de la souffléuse. Ce racloir est réversible. Dévisser les boulons et tourner le racloir de l'autre côté. Serrer fermement les boulons.

OPÉRATION

OPÉRATION DE LA SOUFFLEUSE

Vous devez être assis sur la selle afin de partir le moteur de la souffleuse.

- Assurez-vous que la souffleuse est libre de neige avant de démarrer le moteur.
- Assurez-vous que la vis et l'éventail tournent librement.
- Démarrerez le moteur de la souffleuse.
- Avant d'embrayer la souffleuse, le moteur doit toujours tourner à révolution moyenne.
- Opérez la souffleuse à la révolution maximum.

IMPORTANT: UTILISEZ LA VITESSE DE RÉVOLUTION MAXIMUM DU MOTEUR LORS DE L'ENLÈVEMENT DE NEIGE MOUILLÉE ET COLLANTE. UNE VITESSE DE RÉVOLUTION TROP BASSE AURA TENDANCE À FAIRE OBSTRUER LA GOULOTTE.

CONTROLES ÉLECTRIQUES

Voir page 10 pour identification des contrôles de la selle.

LEVER OU ABAISSER LA SOUFFLEUSE:

Utiliser le bouton de contrôle du treuil pour lever ou abaisser la souffleuse.

TOURNER LA GOULOTTE ET LE DÉFLECTEUR:

Utiliser les commutateurs sur la selle pour faire tourner la goulotte et pour lever ou baisser le déflecteur

EMBRAYAGE ET DÉBRAYAGE DE LA SOUFFLEUSE:

Embrayer la souffleuse lorsque le moteur tourne au régime médium. Pour embrayer, tirer le commutateur du P.D.F.

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

Lors de l'enlèvement de la neige, n'utilisez pas la souffleuse comme une lame pour pousser la neige. Laissez la souffleuse avancer par elle-même dans les gros amoncellements de neige. Si la vitesse du V.T.T. est trop grande, la souffleuse peut devenir surchargée et se boucher. Pour de meilleurs résultats, levez la souffleuse et enlevez la couche de neige supérieure. Une seconde passe avec la souffleuse enlèvera le reste de la neige.

OPÉRATION

ATTENTION

Lisez le manuel de l'opérateur du V.T.T. attentivement. Familiarisez-vous avec les contrôles et la façon de bien utiliser l'accessoire. Sachez comment arrêter la souffeuse et dégager les contrôles rapidement.

CONTROLES ÉLECTRIQUES

ATTENTION

-N'essayez pas de dégager l'éventail, la vis ou la goulotte bouchée de neige lorsque le moteur de la souffleuse est en marche.
-Débrayez la souffleuse.
-Abaissez la souffleuse au sol.
-Appliquez le frein de stationnement.
-Arrêtez le moteur, enlevez la clé du contact, débranchez le fil de la ou les bougie(s) et gardez-le éloigné de la ou des bougie(s) pour prévenir un démarrage accidentel.
-Assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont arrêtées.
-N'utilisez pas vos mains, utilisez un morceau de bois de 36" (924 mm) de longueur minimum.

ATTENTION

PRÉVENIR DES BLESSURES ET POUR PLUS DE TRACTION EN UTILISANT LA SOUFFLEUSE SUR UN V.T.T.:
-Ne pas conduire plus vite que 3 km/h avec la souffleuse abaissée au sol.
-Ne pas conduire plus vite que 10 km/h avec la souffleuse en position relevée.
-Ne pas opérer dans une pente de plus de 10%.
-Chaînes à pneu approuvées par le manufacturier sont requis.

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 3

PRÉPARATION DU MOTEUR:

	PRÉCAUTION	
Ce moteur ne contient aucune huile.		

S.V.P. vous référer au manuel du propriétaire du moteur pour les instructions ainsi que les recommandations pour l'huile appropriée aux conditions hivernales.

Branchement des fils assemblés:

L'ensemble est muni d'un connecteur qui vous permettra d'enlever la souffeuse rapidement et sans enlever les fils

Passer et attacher les fils dans un endroit approprié sous le V.T.T. puisqu'ils resteront là en permanence.

Brancher le fil rouge (positif) à la batterie du V.T.T. Brancher le fil noir (négatif) sur un boulon du châssis du V.T.T. (enlever toute trace de peinture pour s'assurer que le contact est bon) et resserrer le boulon.


Remplir le réservoir d'essence avec de l'essence sans plomb.

Essuyer toute trace d'essence sur le réservoir.

PRÉPARATION DE LA SELLE:

NOTE: Tout le système électrique est installé et branché au divers composants de la souffeuse.

Placer la selle assemblée sur le siège du V.T.T. Placer la gaine dans un endroit approprié afin que la gaine n'interfère avec aucune pièce mobile ou chaude.




Contrôles de la selle

- Item 1: Commutateur de P.D.F.
- Item 2: Commutateur d'ignition.
- Item 3: Commutateur (goulotte).
- Item 4: Contrôle de l'accélérateur.
- Item 5: Commutateur (goulotte).
- Item 6: Contrôle de l'étrangleur.
- Item 7: Commutateur de sécurité.

ASSEMBLAGE

AJUSTEMENT DES PLAQUES D'ATTACHE:

Ce sous-châssis (item 1) est équipé avec deux plaques d'attache (item 2). Ces plaques sont ajustables afin d'accommoder différents V.T.T. avec ou sans chenilles.




Ajuster ces plaques d'attache pour différentes longueurs

INSTALLATION DU CÂBLE DU TREUIL:

Retirer les deux goupilles à ressort (item 1).

Tirer le crochet du treuil par-dessus la petite poulie (item 2). Ensuite passer le crochet à l'intérieur du levier de relevage (item 3) sous la poulie (item 4), revenir par-dessus la poulie (item 2) et accrocher le crochet dans le trou (item 5) prévue à cet effet.

Reinstaller les goupilles à ressort.




Installer le câble du treuil

VÉRIFIER L'AJUSTEMENT DES PATINS:


SURFACE PAVÉE: Ajuster les patins pour avoir de $3/16''$ à $1/4''$ (A) de dégagement entre le racloir et la surface.

SURFACE INÉGALE OU DE GRAVIER: Ajuster les patins pour avoir de $1/2''$ à $5/8''$ (A) de dégagement entre le racloir et la surface.




Ajuster les patins

Installer le sous-châssis sous le V.T.T.



Enlever les deux tiges de verrouillage (item 2).
 Avancer le V.T.T. prudemment par-dessus le sous-châssis (item 1) lever en place sur les supports.
 Sécuriser avec les deux tiges de verrouillage que vous avez enlevés.

Installer le support de roues assemblé



Installer le support de roues assemblé (item 1) dans le sous-châssis (item 2). Sécuriser en place avec deux boulons hex. 3/8 x 2 1/2" (item 3) et deux écrous à bride 3/8".
 Serrer fermement.


ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 2

PRÉPARATION DE LA SOUFFLEUSE:

Enlever les deux boulons hex. 7/16 x 2" (item 1), les liens du ressort droit et gauche (item 2).



Enlever les boulons et liens du ressort

Aligner le sous-châssis (item 1) sous la souffluse et tenir en place avec les boulons (item 2) que vous avez enlevés et les deux boulons hex. 7/16 x 1 1/2" (item 3).


Installer les liens du ressort droit et gauche (item 8) sur l'intérieur du châssis et sous les deux fer plat d'attache, tel qu'illustré.
Sécuriser avec les quatre écrous à garniture de nylon 7/16" que vous avez enlevé.

Serrer fermement.

Ajouter une écrou hex 5/16" (item 4) sur chaque boulon œillet (item 5). Visser à moitié chemin.

Insérer le ressort (item 7) dans le lien du ressort (item 8) tel qu'illustré.
Accrocher l'autre extrémité dans le boulon à œillet et l'insérer dans le trou (item 9).


Ajouter un écrou à garniture de nylon 5/16" (item 10) et visser pour appliquer de la tension sur le ressort.



Assembler le sous-châssis à la souffluse

Vous devez vous procurer un ensemble d'attache disponible chez "BOMBARDIER" ou "WARN".
S.V.P. vous référez aux instructions incluses avec l'ensemble d'attache.

ÉTAPE 1 INSTALLATION DE L'ENSEMBLE D'ATTACHE:



IMPORTANT: SERREZ TOUS LES BOULONS SELON LA TABLE DE SPÉCIFICATION DE COUPLE (VOIR SECTION ANGLAISE, TORQUE SPECIFICATION TABLE) LORSQUE SPÉCIFIÉ: SERREZ FERMEMENT. RÉFÉREZ-VOUS À LA SECTION NOMENCLATURE DES PIÈCES POUR IDENTIFICATION DES PIÈCES.

ASSEMBLAGE

Vue d'ensemble

DÉCALQUES DE SÉCURITÉ

REMPPLACER LES DÉCALQUES SI ENDOMMAGÉS,
VOIR LA NOMENCLATURE DES PIÈCES POUR L'EMPLACEMENT DES
DÉCALQUES



Décalque #103951



Décalque #102126



Décalque #102127



Décalque #102125

PRÉCAUTIONS SÉCURITAIRES

4. Si l'unité commence à vibrer anormalement, arrêtez le moteur et vérifiez la cause immédiatement. Les vibrations sont généralement signe de problèmes.

5. Arrêtez le moteur lorsque vous quittez la machine, avant de dégager la vis, l'éventail ou la goulotte et lorsque vous effectuez des réparations, ajustements, ou inspections.

6. Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous quittez subitement votre V.T.T.: débrayez et abaissez la souffluse, placez la transmission en position neutre, appliquez le frein de stationnement, arrêtez le moteur et enlevez la clé.

7. Lorsque vous nettoyez, dégagez, réparez ou inspectez le V.T.T. et la souffluse, soyez assuré que toutes les pièces rotatives sont arrêtées. Débranchez le fil de la ou les bougie(s) et gardez-le éloigné de la ou les bougie(s) afin de prévenir des démarrages accidentels.

8. Ne faites pas tourner le moteur à l'intérieur, excepté pour démarrer, entrer ou sortir du bâtiment. Ne pas opérer ou faire tourner le moteur dans un endroit sans ventilation car l'essence contient du monoxyde de carbone qui est sans odeur, sans couleur et peut causer la mort.

9. Ne jamais déblayer la neige sur la façade d'une pente; aller de haut en bas. Soyez extrêmement prudent quand vous opérez l'équipement une pente. Ne pas tenter de déblayer une pente abrupte.

10. Ne jamais utiliser la souffluse sans que les écrans protecteurs et les dispositifs de sûreté soient bien en place.

11. Ne jamais diriger la neige vers les gens ni opérer la souffluse près des fenêtres, automobiles, etc., sans avoir ajusté l'angle de la goulotte. Ne tolérez personne, ni enfants ni animaux domestiques dans la zone de déblaiement.

12. Ne pas surcharger la capacité de la machine en tentant de déblayer la neige trop vite. Permettez la souffluse d'ingurgiter la neige à sa propre vitesse.

13. Ne jamais opérer la souffluse à haute vitesse sur les surfaces glacées. Regardez vers l'arrière et soyez prudent lorsque vous reculez.

14. Ne jamais transporter de passagers.

15. Débrayez la souffluse lorsque la souffluse doit être transportée ou qu'elle n'est pas utilisée.

16. Utilisez seulement les accessoires approuvés par le fabricant de la souffluse (tels que chaînes pour les pneus, et autres).

17. Ne jamais opérer la souffluse sans une bonne visibilité et éclairage.

NETTOYAGE D'UNE GOULOTTE OBSTRUÉE:
Le contact des mains avec l'éventail par l'intérieur de la goulotte est la cause la plus commune d'accidents associés aux souffluses à neige. Ne jamais utiliser les mains pour nettoyer la goulotte.

Pour dégager la goulotte:
1. Abaissez la souffluse au sol et appliquez le frein.
2. ARRÊTER LE MOTEUR ET ENLEVER LA CLÉ!

3. Attendez 10 secondes pour vous assurer que toutes les pièces rotatives tel que les pales de l'éventail ont arrêtés de tourner.
4. Débranchez le fil de la ou des bougie(s) et gardez-le éloigné de la ou des bougie(s) afin de prévenir des démarrages accidentels.
5. Toujours utiliser un outil de nettoyage d'une longueur minimum de 36", PAS VOS MAINS.

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE:

1. Vérifiez les boulons de sécurité, les boulons de montage et les autres boulons à intervalles fréquents pour s'assurer qu'ils soient bien serrés et que la souffluse soit en mesure de fonctionner sécuritairement.

2. Ne jamais entreposer la machine et moteur avec de l'essence dans le réservoir à l'intérieur d'une bâtisse où il y a des sources d'ignition comme des réservoirs d'eau chaude, sécheuses, source de chaleur, etc... Laisser refroidir le moteur avant de l'entreposer à l'intérieur.

3. Toujours se référer au manuel du propriétaire de l'opérateur du moteur et de la souffluse lorsque vous les entreposez pour une période prolongée ou indéterminée.

4. Maintenir ou remplacer les décalques de sécurité et d'instructions au besoin.

5. Faire tourner la souffluse pendant quelques minutes après avoir soufflé la neige pour prévenir le gel des pièces rotatives telle la éventail et la vis.



LORSQUE VOUS VOYEZ CE SYMBOLE

CELA SIGNIFIE:
ATTENTION!

SOYEZ PRUDENT!
VOTRE SÉCURITÉ EST EN CAUSE!

PRÉCAUTIONS SÉCURITAIRES

Une opération prudente est votre meilleure assurance contre un accident. Lisez cette section attentivement avant d'opérer le V.T.T. et la souffluse. Cette souffluse à neige a la capacité d'amputer mains, pieds ou projeter des objets étrangers. Ne pas respecter les instructions de sécurité suivantes peut entraîner de sérieuses blessures. Tous les opérateurs, peu importe leur expérience, devraient lire ce manuel et tout autre manuel relatif au V.T.T. et souffluse avant l'opération. C'est l'obligation légale du propriétaire d'enseigner à tous les opérateurs comment utiliser la souffluse d'une façon sécuritaire.

FORMATION:



Le symbole d'avertissement sécuritaire est utilisé partout dans ce manuel et sur les décalques de sécurité des accessoires pour vous aviser des possibilités de blessures sérieuses. S.V.P. portez une attention particulière à la lecture et à la compréhension des précautions sécuritaires avant d'opérer la souffluse ou le V.T.T.

1. Lisez ce Manuel du Propriétaire attentivement. Soyez complètement familier avec les contrôles et l'utilisation de la souffluse. Sachez comment arrêter l'unité et débrayer les contrôles rapidement.

2. Ne permettez jamais à un enfant d'opérer la souffluse ni le V.T.T. Ne permettez jamais à un adulte d'opérer la souffluse ni le V.T.T. sans qu'il ait la formation nécessaire.

3. Ne pas opérer la souffluse ni le V.T.T. si vous êtes sous l'influence de l'alcool, des drogues ou médicaments. Ceux-ci affaiblissent les facultés et diminuent le temps de réaction.

4. Gardez l'endroit d'opération libre de toute personne, particulièrement de jeunes enfants ou animaux domestiques.

PRÉPARATION:

1. Faites une inspection complète de l'endroit où la souffluse va être utilisée et enlevez les essuie-pieds et tout autre objet étranger.

2. Débrayez tous les embrayages et passer au neutre avant de démarrer le moteur.

3. Ne jamais opérer la souffluse sans porter des vêtements d'hiver adéquats. Éviter les vêtements et accessoires amples qui pourraient se prendre dans les pièces rotatives. Portez des chaussures antidérapantes qui vont aider à garder l'équilibre sur les surfaces glacées.

4. Manipulez l'essence avec précaution, il est extrêmement inflammable.

a) Utilisez un contenant à essence approuvé.
b) Ne jamais ajouter de l'essence quand le moteur est chaud ou en marche.
c) Remplissez le réservoir à essence à l'extérieur avec extrême prudence. Ne jamais remplir le réservoir à l'intérieur.

OPÉRATION:

1. Ne mettez jamais vos mains ou pieds près de ou sous les pièces rotatives. Restez loin de l'ouverture de la goulotte en tout temps.

2. Soyez prudent lorsque vous êtes sur ou que vous traversez les entrées en gravier, trottoirs, ou chemins. Redoublez de vigilance face aux dangers cachés ou au trafic.

3. Après avoir heurté un objet étranger, arrêtez le moteur, débranchez le fil de la ou les bougie(s) et gardez-le éloigné de la ou les bougie(s) pour prévenir un démarrage accidentel. Inspectez la souffluse pour tout dommage et réparez le dommage avant de redémarrer et d'opérer la souffluse.

9. Ne jamais modifier la souffluse ou les pièces sans le consentement écrit du manufacturier.

8. Toujours porter des lunettes de sécurité durant l'opération, pendant des ajustements ou des réparations pour protéger les yeux de tout objet qui pourrait être projeté par la souffluse.

7. Laissez le moteur, le V.T.T. et la souffluse s'ajuster à la température extérieure avant de commencer à déblayer la neige.

6. Ne faites aucun ajustement lorsque le moteur est en marche (excepté quand cela est recommandé par le manufacturier).

5. Ajustez la hauteur de la souffluse pour éviter de ramasser du gravier ou de la roche. Ceci s'effectue en ajustant les patins.

h) Si vous renversez de l'essence sur les vêtements, changez les vêtements immédiatement.

g) Fermez le couvercle du réservoir fermement et de serrure ouvert sur le bec verseur.

f) Gardez le bec verseur en contact avec le rebords du réservoir d'essence ou de l'ouverture du contenant en tout temps, jusqu'au remplissage complet. Ne pas utiliser un dispositif de serrure ouvert sur le bec verseur.

e) Lorsque possible, enlevez les équipements à essence du camion ou de la remorque et faire le plein d'essence au sol. Si ce n'est pas possible, faire le plein d'essence avec un contenant à essence portatif plutôt que directement de la pompe à essence.

d) Ne jamais remplir les contenants à l'intérieur d'un véhicule ou sur un camion ou sur un camion plate-forme avec une doublure de caisse. Toujours placer les contenants sur le sol loin de votre véhicule avant le remplissage.

INTRODUCTION

À L'ACHETEUR

Ce nouvel accessoire a été soigneusement conçu pour vous donner plusieurs années de bons services. Ce manuel a pour but de vous aider à utiliser prudemment votre accessoire.

NOTE: Toutes les photographies et illustrations de ce manuel peuvent ne pas être du modèle ou de l'accessoire en main et ne sont présentées qu'à titre de référence. Elles sont basées sur les dernières informations disponibles lors de la publication.

Familiarisez-vous avec les recommandations de sécurité et les procédures d'utilisation avant d'utiliser l'accessoire. Lisez et suivez attentivement ces recommandations et insistez pour qu'elles soient suivies par ceux qui se serviront de l'accessoire avec vous.



DANS CE MANUEL, CE SYMBOLE D'AVERTISSEMENT SÉCURITAIRE IDENTIFIE UN MESSAGE DE SÉCURITÉ IMPORTANT QUI VOUS AIDERA AINSI QUE TOUTE AUTRE PERSONNE À ÉVITER DES BLESSURES GRAVES ET MÊME LA MORT. DANGER, ATTENTION, PRÉCAUTION SONT DES MOTS D'AVERTISSEMENT POUR IDENTIFIER LES NIVEAUX DE DANGER. TOUJOURS, SOYEZ TOUJOURS EXTRÊMEMENT PRUDENT.

DANGER: Signifie un danger extrême qui causera des blessures graves ou même la mort, si les précautions recommandées ne sont pas respectées.

ATTENTION: Signifie un danger qui peut causer des blessures graves ou même la mort, si les précautions recommandées ne sont pas respectées.

PRÉCAUTION: Signifie un danger qui peut causer des blessures mineures si les précautions recommandées ne sont pas respectées.

Notez le numéro de série avec la date d'achat de votre accessoire dans la section réservée ci-dessous. Votre détaillant exige cette information afin d'assurer un service rapide et efficace lorsque des pièces de rechange sont à commander. Remplacez les pièces défectueuses par des pièces d'origine seulement.

Si des réparations sur garantie sont nécessaires, veuillez présenter ce livret d'enregistrement et la facture de vente originale à votre concessionnaire.

Ce manuel devrait être conservé pour référence future.

S.V.P. Vérifier si vous avez reçu toutes les pièces de votre ensemble avec la

liste du sac et liste de la boîte.

NUMÉRO DE SÉRIE:	_____
DATE D'ACHAT:	_____

Dans ce manuel, le côté droit et le côté gauche sont déterminés en étant assis sur le siège du V.T. et regardant vers l'avant.

Dans ce manuel, "accessoire" veut dire instrument que vous pouvez installer sur le V.T. comme la souffeuse.

TABLE DES MATIÈRES

PAGE		INTRODUCTION	2
		PRÉCAUTIONS SÉCURITAIRES	3
		DÉCALQUES DE SÉCURITÉ	5
		ASSEMBLAGE	
		Étape 1: Installation de l'ensemble d'attache	6
		Étape 2: Préparation de la souffleuse	7
		Ajustement des plaques d'attache	9
		Installation du câble du treuil	9
		Vérifier l'ajustement des patins	9
		Étape 3: Préparation du moteur	10
		Préparation de la selle	10
		OPÉRATION	
		Opération de la souffleuse	11
		Contrôles électriques	11
		Enlèvement de la neige	11
		ENTRETIEN	
		Entretien	12
		Ajustements	12
		Lubrification	12
		Maintenance du racloir	12
		Remplacement des boulons de sécurité de la vis et de l'éventail	12
		Démontage de la souffleuse	12
		Entreposage	12
		REMPACEMENT DES COURROIES & AJUSTEMENTS	13
		DÉPANNAGE	14
		RÉFÉREZ-VOUS À LA SECTION ANGLAISE POUR :	
		NOMENCLATURE ET LISTE DES PIÈCES	
		Système de rotation avec goulotte	16
		Selle Assemblée	18
		Souffleuse	20
		Sous-chassis	24
		TABLE DE SPÉCIFICATION DE COUPLE	27

GARANTIE

D'UNE DURÉE D'UN AN SUR LES SOUFFLEUSES NORDET POUR V.T.T.

Garantie sur la souffeuse:

Pendant un an à compter de la date d'achat, BERCOMAC s'engage à réparer ou à remplacer sans frais, à son choix, toute pièce jugée défectueuse en raison d'un vice de matériau ou de fabrication.

On peut se prévaloir de la garantie en apportant la souffeuse "Nordet" à un marchand autorisé .

UTILISATION À DES FINS COMMERCIALES OU DE LOCATION:

La garantie sur la souffeuse Nordet par Berco utilisé à des fins commerciales ou de location est limitée à 90 jours.

Cette garantie ne couvre pas:

- * les pièces usées telles que les boulons de sécurité et les courroies.
- * les réparations résultant de la négligence du client ou d'une utilisation abusive
- * le montage avant livraison
- * le service au domicile du client

Garantie sur le moteur:

La garantie sur le moteur Kohler est de deux ans et elle est disponible directement chez Kohler. On peut se prévaloir de la garantie en apportant le moteur Kohler à un marchand autorisé.


Pour information: Tél: 1-800-544-2444

BERCOMAC Limitée
92 Fortin N, Adstock (Québec) Canada, G0N 1S0

ATTENTION:
LIRE & SUIVRE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ & INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT

* ASSEMBLAGE * OPÉRATION
* PIÈCES DE RÉPARATION * ENTRETIEN

BERCO PRESTIGE
pour
Souffleuse Deux Phases 48"
VEHICULE TOUT TERRAIN



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
Modèle Numéro
700360-3

