

CHAINES POUR PNEUS INSTALLATION

Installer l'ensemble selon les instructions suivantes:

Avant d'installer les chaînes, dégonfler un peu les pneus, installer les chaînes selon les instructions plus bas, regonfler les pneus après l'installation.

OU

Enlever les pneus du tracteur, dégonfler complètement les pneus. Installer les chaînes et regonfler les pneus.

NOTE: Il n'y a pas de chaîne droite ou gauche. Les chaînes peuvent être utilisées sur n'importe quel pneu.

Étendre la chaîne avec l'ouverture des crochets (item 1) vers le haut.

Le crochet (item 2) (attache intérieure) devrait être à l'intérieur du pneu (vers le tracteur) et le crochet replié vers l'extérieur (item 3) (attache extérieure) devrait être à l'extérieur du pneu (vers la personne qui installe la chaîne).

Assurez-vous que la chaîne n'est pas tordue.

Placer la chaîne sur le pneu, les crochets avec l'ouverture vers le haut et face vers l'extérieur.

Glisser les bouts de la chaîne sous le pneu.

Avancer le tracteur afin d'être capable d'attacher les crochets.

Attacher le crochet (item 2) (attache intérieure) dans une maille de la chaîne de côté (item 4).

Ajuster la chaîne autour du pneu et sécuriser avec le crochet (item 3) en conservant le même nombre de mailles que l'attache l'intérieure.

Replier le crochet (item 3) dans la maille et puis sous la chaîne de côté tel qu'illustré.

Vous aurez besoin de pince.

Les chaînes **doivent** être ajustées sur le pneu.

Répéter les étapes pour l'autre pneu.

